

リョーデンリフトの所有者・管理者の皆様へ

### リョーデンリフトの意匠品(操作盤や引き手等)の清掃・除菌について

この度の新型コロナウイルスの感染拡大に関しましては、皆様の健康と一刻も早い事態の鎮静化を心よりお祈り申し上げます。

ご利用者様への感染リスクを少しでも軽減するため、リョーデンリフトの意匠品(操作盤や引き手等)の清掃にご協力をお願い申し上げます。

#### 1. 清掃の手順

以下の手順にて実施いただくよう、お願いします。

- (1) 清掃中、リョーデンリフトを使用しない。運転休止スイッチ付き(オプション)の場合は「休止」させる。
- (2) 意匠品の清掃を行う。
- (3) リョーデンリフトの使用を再開する。

#### 2. 清掃の方法

##### (1) 操作盤の押しボタン、シートスイッチ部分

乾いた柔らかい布か、水に浸してよく絞った柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて、柔らかい布に浸してよく絞ってから拭いてください。

##### (2) 意匠品(出し入れ口扉の引き手部分やカゴ内等)

中性洗剤をぬるま湯で薄めてよく絞った柔らかい布で拭き取り後、水拭きをしてください。

洗剤が残っていると腐食の原因になります。

#### 3. 注意事項

- (1) **△** カゴ室を清掃する場合は、絶対にカゴ室内に体を入り込ませないでください。  
事故・故障につながり、たいへん危険です。
- (2) 操作盤を清掃する際は、押しボタンや樹脂部の隙間から内部に水や中性洗剤が染み込まないように注意してください。水や中性洗剤をスプレー等で噴霧、滴る状態での清掃は行わないでください。  
内部の電子部品に付着し、故障に至る可能性があります。
- (3) お手入れ等の詳細やその他の注意事項は、リョーデンリフト取扱説明書(運行管理編)をご参照いただきたく、よろしくお願いたします。

#### 4. 消毒液のご使用について

エタノール(エチルアルコール)や次亜塩素酸ナトリウム(または漂白剤)をご使用になると、押しボタン等の樹脂部分では、表面のひび・割れ、表面の曇り・白濁、印字の消失が生じる可能性があります。

やむを得ずこれらの消毒液をご使用される場合は、下記事項についてご留意ください。

※作業の際は、マスクや手袋を着用、作業終了後は石鹸・流水で手を洗ってください。

- (1) アルコール(濃度70~80%)や次亜塩素酸ナトリウム(濃度0.05%) [※]をペーパータオル等に含ませ、一方向に拭いてください。 [※]市販の家庭用塩素系漂白剤の希釈による使用を含む。
- (2) その後、固く絞った水拭きでこれらの消毒液を取り除いてください(樹脂、金属部分の劣化・腐食防止)。
- (3) これらの消毒液をスプレー等で噴霧、滴る状態での清掃は行わないでください。  
内部の電子部品に付着し、故障に至る可能性があります。

以上